Informačný list výrobku podľa EU – Nie 65/2014

Obchodná značka	Electrolux
Model	LFV216K 942051592
Ročná spotreba energie (kWh/rok)	65.7
Energetická trieda	D
Účinnosť dynamiky prúdenia	8.7
Trieda účinnosti dynamiky prúdenia	E
Účinnosť osvetlenia (lux/W)	40.1
Trieda účinnosti osvetlenia	A
Účinnosť filtrovania mastnôt (%)	55.1
Trieda účinnosti filtrovania mastnôt	E
Prúdenie vzduchu pri najnižšej a najvyšej rýchlosti pri normálnom používaní (m3/h)	240/415
Prúdenie vzduchu pri intenzívnom alebo výkonnom nastavení (m3/h)	-
Vzduchom prenášané akustické emisie intenzity zvuku vážené podľa krivky A pri najnižšej a najvyššej rýchlosti pri normálnom používaní (dB(A))	54/68
Vzduchom prenášané akustické emisie intenzity zvuku vážené podľa krivky A pri intenzívnom alebo výkonovom nastavení (dB(A))	-
Spotreba energie v pohotovostnom režime (W)	
Spotreba energie vo vypnutom režime (W)	

INFORMÁCIE O PRODUKTE PODĽA EU 66/2014

Attribute Name	Symbol	Value	Unit
Identifikácia modelu		LFV216K 942051592	
Rocná spotreba energie	AEC_{hood}	65.7	kWh/rok
Cinitel prírastku casu	f	1.7	
Dynamická úcinnost prúdenia	FDE_{hood}	8.7	
Index energetickej úcinnosti	EEI_{hood}	90.2	
Nameraný prietok vzduchu v bode s najvyššou úcinnostou	Q_{BEP}	234,0	m3/h
Nameraný tlak vzduchu v bode s najvyššou úcinnostou	P_{BEP}	130	Pa
Maximálny prietok vzduchu	Q_{max}	415.0	m3/h
Nameraný elektrický príkon v bode s najvyššou úcinnostou	W_{BEP}	97.6	W
Nominálny výkon systému osvetlenia	W_L	7,0	W
Priemerné osvetlenie vrhané systémom osvetlenia na povrch varnej plochy	E_{middle}	281	lux
Nameraná spotreba energie v pohotovostnom režime	P_s		W
Nameraná spotreba energie v režime vypnutia	P_o		W
Hladina akustického výkonu	L_{WA}	68	dB

EN 61591: Elektrické sporákové odsávače pár pre domácnosť. Metódy merania prevádzkovej spôsobilosti

EN 60704-2-13: Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Skúšobný predpis na stanovenie hluku prenášaného vzduchom. Časť 2-13: Osobitné požiadavky na sporákové odsávače pár

EN 50564: Elektrické spotrebiče pre domácnosť. Meranie spotreby energie v pohotovostnom stave

Odporúčania pre správne používanie s cieľom zníženia dopadu na životné prostredie:
• Keď začínate variť, aktivujte odsávač pár pri minimálnej rýchlosti a nechajte ho zapnutý niekoľko minút aj po ukončení varenia.
• Rýchlosť zvýšte iba v prípade tvorby veľkého množstva dymu alebo pár a posilnenie rýchlosti pri mimoriadnych podmienkach.
• Podľa potreby vymeňte uhlíkový fi lter, aby sa udržala vysoká účinnosť pohlcovania pachov.
• Podľa potreby umyte fi lter na zachytávanie tukov, aby sa udržala vysoká účinnosť pohlcovania pachov.
• Použite maximálny priemer odsávania uvedený v tejto príručke, aby sa optimalizovala účinnosť a minimalizovala hlučnosť.